



RENOVATION
PERFECTION

Sanitarios



USO

Bañera, plato de ducha

Porcelana esmaltada, cerámica,
hierro fundido, acero esmaltado,
resina acrílica.

Lavabo, bidet

Porcelana esmaltada, cerámica,
hierro fundido, acero esmaltado,
resina acrílica.

Un sistema de alto rendimiento para repintar instalaciones sanitarias.



- Adherencia fuerte y duradera, sin imprimación
- Alta resistencia inmersiones repetidas.

2 x 0,5L

Color

SATINADO

Blanco

INFORMACIÓN:

8h

Secado entre 2 capas

7
días

Secado completo

Agua

Limpieza de las
herramientas

1L = 1 lavabo o el interior de
1 bañera

HERRAMIENTAS:



- Rodillo para lacar para las superficies planas grandes
- Mini rodillo de espuma alta densidad para superficies curvas



Pincel
(para ángulos y acabados)



**Mezclador o
varilla ancha**



Pistola

PREPARACIÓN

Quitar las juntas de silicona antes de pintar. Prever rehacerlas después.
El soporte tiene que ser limpio, seco y sin grasa.
Lavar el soporte con un limpiador en polvo. Aclarar bien y dejar secar.

APLICACIÓN DE LA PINTURA

Vaciar la mono dosis del Additiv System en el bote y mezclar la pintura con un mezclador o una varilla ancha durante 5 minutos insistiendo en el fondo del bote para homogeneizarla bien.
Desmontar la grifería y/o colocar cinta de pintor en las zonas a proteger. Pintar con el pincel las zonas de difícil acceso y el contorno de los accesorios metálicos.
Aplicar la primera capa con el rodillo de espuma para las superficies curvas y con el rodillo para lacar para las superficies planas grandes, empezando por el fondo y subiendo hacia los bordes, trabajando por bandas de unos 15cm. Evitar volver a pasar en zonas ya pintadas. La pintura puede parecer poco opaca pero el resultado final se obtiene en 2 capas. Quitar la cinta de pintor y dejar secar 8h. Aplicar la segunda capa de la misma manera y dejar secar 8h antes de aplicar el protector.

APLICACIÓN DEL PROTECTOR

Vaciar la mono dosis del Additiv System en el bote y mezclar la pintura con un mezclador o una varilla ancha durante 5 minutos insistiendo en el fondo del bote para homogeneizarla bien.
Aplicar la primera capa con el rodillo para lacar cruzando las pasadas y acabar igualando en el mismo sentido. Dejar secar durante 8 horas
y aplicar una segunda capa con el mismo principio.

Habrà que esperar 7 días de secado antes de utilizar los sanitarios (agua en inmersión, productos de limpieza).

**Una vez el Additiv System añadido a la pintura, la mezcla se tiene que utilizar en un plazo máximo de 10 días para conservar las características óptimas de adherencia y resistencia.*

CONSEJOS V33

- La resistencia óptima de esta pintura se obtiene después de 20 días de secado: Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante este periodo.
- Lavable con productos de limpieza habituales sin lejía.