



PINTURA + PROTECTOR SANITARIOS



2 X 500ML

Color

SATINADO

BLANCO

ADHERENCIA PERFECTA EN CUALQUIER SOPORTE - SIN IMPRIMACIÓN
Directo en bañera, lavabo, plato de ducha.

Sistema (pintura + protector) para sanitarios, lavabos, bañeras, plato de ducha, bidet en porcelana esmaltada, cerámica; hierro fundido, acero esmaltado. Uso interior.

HERRAMIENTAS:



Mezclador o varilla ancha



Pincel



Rodillo de espuma



INFORMACIÓN:

1L = +/- 6m²

Secado entre
2 capas

8h

7d

Agua

Limpieza de las
herramientas

antes de utilizar los
sanitarios

PREPARACIÓN

La preparación del soporte es una etapa muy importante. Quitar las juntas de silicona antes de pintar. Prever rehacerlas después. El soporte tiene que ser limpio, seco y sin grasa. Lijar la superficie a pintar y lavar con un limpiador a base de sosa en polvo. Aclarar bien y dejar secar.

1. APLICACIÓN DE LA PINTURA

Vaciar la primera mono dosis del Additiv System* en el bote de la pintura (A) y mezclar con un mezclador o una varilla ancha durante 5 minutos insistiendo en el fondo del bote para homogeneizarla bien. Desmontar la grifería y/o colocar cinta de pintor en las zonas a proteger. Pintar con el pincel las zonas de difícil acceso o el contorno de los accesorios metálicos. Aplicar la primera capa con un pincel, empezando por el fondo y subiendo hacia los bordes, trabajando por bandas de unos 15cm. Evitar volver a pasar en zonas ya pintadas. La pintura puede parecer poco opaca pero el resultado final se obtiene en 2 capas. Quitar la cinta de pintor y dejar secar 8h. Aplicar la segunda capa con un rodillo de espuma de la misma manera y dejar secar 8h antes de aplicar el protector.

2. APLICACIÓN DEL PROTECTOR

Vaciar la segunda mono dosis del Additiv System* en el bote del protector (B) y mezclar con un mezclador o una varilla ancha durante 5 minutos insistiendo en el fondo del bote para homogeneizarla bien. Aplicar la primera capa cruzando las pinceladas y acabar igualando en el mismo sentido. Dejar secar durante 8 horas y aplicar una segunda capa con el mismo principio. Habrá que esperar 7 días de secado antes de utilizar los sanitarios (agua en inmersión, productos de limpieza).

*Una vez el Additiv System añadido, la mezcla se tiene que utilizar en un plazo máximo de 10 días para conservar las características óptimas de adherencia y resistencia.

CONSEJOS

La resistencia óptima de esta pintura se obtiene después de 20 días de secado: Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante este periodo.