



## PINTURA + PROTECTOR SANITARIOS



2 X 500ML

Color

SATINADO

BLANCO

**ADHERENCIA PERFECTA EN CUALQUIER SOPORTE - SIN IMPRIMACIÓN**  
Directo en bañera, lavabo, plato de ducha.

Sistema (pintura + protector) para sanitarios, lavabos, bañeras, plato de ducha, bidet en porcelana esmaltada, cerámica; hierro fundido, acero esmaltado. Uso interior.

## HERRAMIENTAS:



Mezclador o varilla ancha



Pincel  
(para ángulos y acabados)



- Rodillo para lacar para las superficies planas grandes
- Mini rodillo de espuma alta densidad para superficies curvas



Pistola



## INFORMACIÓN:

1L = 1 lavabo o el interior de  
1 bañera

1L = +/- 6m<sup>2</sup>

Secado entre  
2 capas

8h

7d

Agua

Limpieza de las  
herramientas

antes de utilizar los  
sanitarios

## PREPARACIÓN

La preparación del soporte es una etapa muy importante. Quitar las juntas de silicona antes de pintar. Prever rehacerlas después. El soporte tiene que ser limpio, seco y sin grasa. Lijar la superficie a pintar y lavar con un limpiador en polvo. Aclarar bien y dejar secar.

## 1. APLICACIÓN DE LA PINTURA

Vaciar la primera mono dosis del Additiv System\* en el bote de la pintura (A) y mezclar con un mezclador o una varilla ancha durante 5 minutos insistiendo en el fondo del bote para homogeneizarla bien.

Desmontar la grifería y/o colocar cinta de pintor en las zonas a proteger. Pintar con el pincel las zonas de difícil acceso o el contorno de los accesorios metálicos.

Aplicar la primera capa con el rodillo de espuma para las superficies curvas y con el rodillo para lacar para las superficies planas grandes, empezando por el fondo y subiendo hacia los bordes, trabajando por bandas de unos 15cm. Evitar volver a pasar en zonas ya pintadas. La pintura puede parecer poco opaca pero el resultado final se obtiene en 2 capas. Quitar la cinta de pintor y dejar secar 8h. Aplicar la segunda capa de la misma manera y dejar secar 8h antes de aplicar el protector.

## 2. APLICACIÓN DEL PROTECTOR

Vaciar la segunda mono dosis del Additiv System\* en el bote del protector (B) y mezclar con un mezclador o una varilla ancha durante 5 minutos insistiendo en el fondo del bote para homogeneizarla bien.

Aplicar la primera capa con el rodillo para lacar cruzando las pasadas y acabar igualando en el mismo sentido. Dejar secar durante 8 horas y aplicar una segunda capa con el mismo principio.

Habrà que esperar 7 días de secado antes de utilizar los sanitarios (agua en inmersión, productos de limpieza).

\*Una vez el Additiv System añadido, la mezcla se tiene que utilizar en un plazo máximo de 10 días para conservar las características óptimas de adherencia y resistencia.

## CONSEJOS

- La resistencia óptima de esta pintura se obtiene después de 20 días de secado: Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante este periodo.
- Lavable con productos de limpieza habituales sin lejía.