



# DECAPANTE UNIVERSAL DECAP FÁCIL

- RESIDUOS SECOS no adherentes
- SIN ACLARADO
- REPINTABLE EN 1H

## INFORMACIÓN

### USO

- FÓRMULA SUPER POTENTE.
- Destruye todas las capas de acabados mono componentes: barnices, protectores, yeso, pegamentos, masillas sobre todo tipo de soportes sin dañarlos (madera, metal, cemento, cerámica, vidrio).

### CARACTERÍSTICAS

El Decap Fácil es un decapante de nueva generación que transforma las antiguas capas de productos tipo pinturas en residuos secos no adherentes\*.

- Más fácil: los residuos secos se quitan con un cepillo de pelo duro (nylon)
- Más rápido: sin aclarado, permite pintar solo 1h después (24h con un decapante clásico).
- Rendimiento 1L / 1 capa / +/- 3-4 m2 (puede variar según el tipo de soporte)

No se escurre, gracias a su textura en gel, ideal para superficies verticales.

No altera los soportes, no oscurece la madera.

\*Para los protectores al agua, los residuos no serán secos pero el modo de empleo no cambia.

## FORMATOS



	Pintura o barniz al agua	Pintura alquídica H2O	Pintura o barniz al disolvente
DECAPA 2 CAPAS	5 mn	10 mn	15 mn
DECAPA 10 CAPAS	10 mn	30 mn	45 mn

0,5L

1L



# DECAPANTE UNIVERSAL DECAP FACIL

## APLICACIÓN

- 1) Agite el bote antes de aplicar y usa guantes.
- 2) Aplica una capa gruesa y regular con un pincel.
- 3) Deja actuar el decapante entre 5 y 45 mn según el tipo acabado y el grueso de la capa.
- 4) Quitar el acabado reblandecido con una espátula.
- 5) Los residuos se secan enseguida. Cuando estén secos, quitarlos con un cepillo de pelo duro. No es necesario aclarar.
- 6) Dejar secar 1h. Lijar ligeramente con papel de lija fino, quitar el polvo y aplicar el nuevo acabado: pintura, barniz, protector....

No aplicar el decapante en materiales de plástico

NO UTILIZAR AL SOL

CONSERVAR PROTEGIDO DEL CALOR

## PRECAUCIONES DE USO

### PELIGRO

Contiene acetato de n-butilo, hidrocarburos C9-C11 y metil-etil-cetona.

H225: Líquido y vapores muy inflamables.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).