

## EL LASUR PROTECTOR CLASSIC + V33

Protege y decora fácilmente toda su carpintería exterior, ya sea nueva o antigua.

### FÓRMULA MICROPOROSA HIDRÓFUGA

Deja respirar la madera impidiendo la penetración del agua.

### TEXTURA CREMOSA

Permite una aplicación fácil y sin goteo en vertical o en altura.

### CARTA DE COLOR



Incoloro  
Anti-uv  
SATINADO



Roble dorado  
SATINADO



Roble claro  
SATINADO



Pino  
SATINADO




Teca  
SATINADO



Exotico  
SATINADO



Roble medio  
SATINADO



Roble oscuro  
SATINADO



Nogal  
SATINADO



Ebano  
SATINADO



0,75 L / 5 L





## SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- Para todo tipo de carpintería vertical, exterior o interior : revestimientos, persianas, portales, ventanas, vigas, etc.
- Sobre todo tipo de maderas europeas o exóticas, nuevas o antiguas.
- Compatible con todos los protectores antiguos.

## TIEMPO DE SECADO TEMPO DE SECAGEM



ENTRE 2 CAPAS  
/2 DEMÃOS



SECADO COMPLETO  
SECAGEM COMPLETA



## HERRAMIENTAS FERRAMENTAS

BROCHA, RODILLO, PISTOLA  
TRINCHA, ROLO, PISTOLA



## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUARRÁS

## PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia y seca.

- **MADERAS BRUTAS** : lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y quitar el polvo. Tratar previamente la madera con el TRATAMIENTO MULTIUSO V33.
- **MADERAS CON PROTECTOR** : cepillar para eliminar las partículas de película no adheridas a la madera. Lijar para obtener una superficie lisa y quitar el polvo.
- **MADERAS EXÓTICAS, ROBLE, CASTAÑO** : aplicar una imprimación adecuada.
- **MADERAS OSCURAS** : aplicar una imprimación adecuada.
- **MADERAS GRASAS** : utilizar un disolvente para desengrasar.

## APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, en un ambiente seco y evitando las corrientes de aire.

- Remover el lasur con una varilla larga y ancha para homogeneizar bien el producto.
- Aplicar en dos capas con brocha, pistola o rodillo especial para protectores decorativos.

## CONSEJOS

- La apariencia puede variar según el tipo de madera. Probar en un área poco visible.
- Retire la mayor cantidad posible de producto de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.

## GARANTÍA DE 4 AÑOS

La protección de 4 años se aplica a :

- Maderas nuevas o por renovar de tipos comunes: según modo de preparación y de aplicación.
- **EXPOSICIÓN** : En maderas verticales únicamente. Exposición Sur y Sur-Oeste : tratar en 3 capas.
- La garantía se limita al reembolso del producto (presentando el envase y el recibo) y solo se aplica a las propiedades del lasur.