



LIMPIADOR TECA

- *Desengrasa, limpia, desoxida*
- *Elimina el grisáceo*



Herramientas: cepillo
Tiempo de secado: 24H
Limpieza : AGUA

USO

Por el mantenimiento de mesas, sillas, bancos y mobiliario exterior de teca o maderas exóticas.

CARACTERÍSTICAS

- Elimina las manchas de alimentos, las manchas de grasa.
- Devuelve a la madera su color original.
- Sin peligro para la fauna y la flora. Sin olores desagradables.

APLICACIÓN

Agítese bien antes de usar. Pulverice el Limpiador Teca por pequeñas superficies.

Deje actuar de 5 a 10 minutos.

Cepille de forma regular y muy vigorosa a lo largo y ancho con un cepillo de cerdas duras.

Aclare con agua a medida que avanza.