



LIMPIADOR DESENGRASANTE MADERAS COMPOSITE

- Limpia, desengrasa y desincrusta toda la suciedad
- Fórmula lista para su uso

INFORMACIÓN



RENDIMIENTO



LIMPIEZA:
Agua

USO

Limpiador para terrazas, vallas y otros tipos de soportes o mobiliario en madera composite (tarimas, suelos, bordes de piscinas, tumbonas, mesas...)

CARACTERÍSTICAS

- Limpia, desengrasa y desincrusta la suciedad.
- Deja las superficies limpias y sin marcas.
- Producto ideal para un mantenimiento regular.

APLICACIÓN

Producto listo para su uso en fase acuosa.

- Madera composite nueva o antigua: cepillar la superficie para quitar el grueso de la suciedad.
- Limpiador de alta presión: Llenar el depósito con el producto. Rociar la superficie a limpiar. Dejar actuar de 5 a 10 min. Aclarar con agua y dejar secar.
- Limpieza manual: Llenar de producto una regadera o un pulverizador de jardín. Rociar la superficie a limpiar. Dejar actuar de 5 a 10 min. Cepillar enérgicamente con un cepillo. Ir recogiendo la suciedad. Aclarar con agua y dejar secar. En caso de manchas rebeldes, repetir la operación.

CONSEJO

Una vez terminada la operación de limpieza, utilizar como producto de Protección el protector impermeabilizante Madera Composite V33.

FORMATOS



1L

5L

PRECAUCIONES DE USO

EUH208: Contiene Bencisotiazolinona. Puede producir una reacción alérgica.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

Contenido inferior al 5%: Tensioactivos no iónicos.

Benzisotiazolinona. Metilisotiazolinona.

No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C