



PINTURA RENOVACIÓN ELECTRODOMESTICOS

- DIRECTO, SIN IMPRIMACIÓN
- ACABADO PERFECTO
- ALUMINIO - METAL - ACERO INOXIDABLE – PLÁSTICOS...

INFORMACIÓN

ASPECTO

Satinado

RENDIMIENTO

500 ml = 6 m²

SECADO ENTRE 2 CAPAS

12 horas

SECADO COMPLETO

24 horas

USO

Esmalte destinado a la renovación de electrodomésticos : neveras, lavavajillas.... Aplicable sobre aluminio y plástico.

No aplicable sobre dispositivos de altas temperaturas :microondas, tostadoras...

No se puede aplicar sobre juntas de impermeabilización

CARACTERÍSTICAS

- 2 EN 1 SIN DECAPADO Y SIN IMPRIMACIÓN.
- ACABADO PERFECTO.
- Resiste a las manchas y a los golpes
- Resiste la limpieza frecuente.
- Lavable.
- Esmalte al agua



Pincel, Rodillo

Esmalte al agua

FORMATOS



0,5L

COLORES



Blanco Algodón



Inox



Rojo Rubí



Violeta*



Negro Ónix*

*Hasta agotar existencias



PINTURA RENOVACIÓN ELECTRODOMESTICOS

PREPARACIÓN

La PREPARACIÓN del soporte es un paso IMPRESCINDIBLE.

- SOBRE ALUMINIO, METAL, INOX : Desengrase con acetona y deje secar.
- Sobre PLÁSTICOS (pequeñas superficies): Limpie con jabón, enjuague con agua limpia, deje secar y lije (suave lijado con papel de grano 240). Quite el polvo.

La LIMPIEZA previa es IMPRESCINDIBLE. Se debe llevar a cabo con un detergente con sodio alcalino.

El esmalte no adhiere sobre restos de grasa.

APLICACIÓN

Antes de aplicar, mezclar con el mezclador o la varilla, insistiendo en el fondo del bote para homogeneizar todo el producto. Esmalte listo para usar, no diluir.

1. Reparta el esmalte en el rodillo y aplíquelo de arriba hacia abajo.
2. A continuación, pinte de izquierda a derecha.
3. Termine pintando de arriba a abajo para un resultado perfecto. Es necesario aplicar dos capas.

Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante los primeros 20 días.

- No aplicar sobre superficies exteriores • Antes de aplicar, tapar las juntas y partes que deben ser protegidas
- Pinte por pequeñas superficies (0,5 a 1 m²)
- Tenga en cuenta el rendimiento del producto.
- Aplique el esmalte a temperatura ambiente entre 12 ° C y 25 ° C y evite corrientes de aire • No acabe de pintar en el centro del soporte
- No vuelva a pintar durante el secado
- Limpie las herramientas con un trapo limpio, y luego límpielas con agua.
- Mantenimiento: utilice un detergente suave, no utilizar esponja abrasiva.

PRECAUCIONES DE USO

EUH208: Contiene bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C